


《重要なお知らせ / A1 操作マニュアルの追加事項》



《追加要素》

①充電用 USB ケーブルを本体スピーカー接続口 / 充電ソケット接続してください。

LED インジケーターが赤色点灯します。

LED インジケーターが緑色点灯で充電終了です。

②スピーカーマイクのケーブルを本体スピーカー接続口にセットします。

接続は、防水機能精度強化の為、挿入がきつくなっていますので、強めに奥までしっかりと押し込んでください。

押し込みが不十分の場合、スピーカーマイク左右または片方が聞こえなくなったり、防水不良で故障の原因となります。

スピーカーマイクのケーブルの抜き差しは、必ずケーブルヘッド部分を持っておこなってください。ケーブル部分を引っ張っての抜き差しは、ケーブル断線での故障の原因となりますのでご注意ください。

バイクインカム id221 日本総代理店
有限会社ソン・ベント インカム事業部
E-mail income@son-vent.co.jp
TEL. 06-6776-2525
